

M-WATCH®

Swiss  Watch

Bedienungsanleitung

Instructions

Istruzioni

Instructions



Cal. 7³/₄''' 775
Cal. 8³/₄''' 785–788
Cal. 10¹/₂''' 705–708
Cal. 11¹/₂''' 715
Cal. 11¹/₂''' 315–315.S

Vollmonddaten / Les dates de la pleine lune
Full moon dates / Luna piena

	2004	2005	2006	2007	2008
JAN.	07	25	14	03	22
FEB.	06	24	13	02	21
MAR.	06	25	15	04	21
APR.	05	24	13	02	20
MAY	04	23	13	02	20
JUNE	03	22	11	01/30	18
JULY	02/31	21	11	30	18
AUG.	30	19	09	28	16
SEPT.	28	18	07	26	15
OCT.	28	17	07	26	14
NOV.	26	16	05	24	13
DEC.	26	15	05	24	12

Batterie/Pile/Battery

Cal. 7³/₄''' 775
Ø x H 6.80 x 2.10 mm No.364/SR621SW
Cal. 8³/₄''' 785–788
Ø x H 7.90 x 2.10 mm No.362/SR721SW
Cal. 10¹/₂''' 705–708
Ø x H 9.50 x 2.10 mm No.371/SR920SW
Cal. 11¹/₂''' 715/315–315.S
Ø x H 9.50 x 2.10 mm No.371/SR920SW

11. 2003



Swiss Made



wasserdicht geprüft
Étanchéité testée
Impermeabilità controllata
water resistant tested



Mondaine International
Service Organisation



Leere Batterien der Verkaufsstelle zurückgeben
Merci de retourner les piles usagées au point de vente
Riconsegnate le pile scariche al punto vendita
Please return flat batteries to the place of purchase

Funktionen

- 1 Normalstellung (ohne Funktion)
- 2 Datumkorrektur
- 3 Zeigerrichten
Sek.-Stopp mit Unterbruch der
Motorimpulse
Mondphase einstellen
Sperrzeiten für Kalenderschnellkorrektur:
21.30 bis 03.00 Uhr

Fonctions

- 1 Position normale (sans fonction)
- 2 Correction de la date
- 3 Mise à l'heure
Stop-seconde avec interruption des
impulsions moteur
Réglage de la phase lunaire
Restrictions: ne pas faire de correction
rapide du calendrier entre
21.30 et 03.00 h

Functions

- 1 Running position (without function)
- 2 For date correction
- 3 For setting the hands
Stop-second with interruption of the
motor impulses
For setting the moon phase
Prohibition: do not use quick change
date function between
21.30 and 03.00 h